

## Betriebs- und Wartungsanleitung Geflügelzange ZK2

Beim Betrieb und bei der Wartung der Zange bestehen vielfältige Verletzungsgefahren und Gefahr von Sachschäden. Deshalb:

- Lesen Sie vor dem Betrieb und der Wartung bitte unbedingt sorgfältig diese Betriebsanleitung.
- Beachten Sie stets die darin enthaltenen Hinweise und Informationen, insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Besorgen Sie sich bei Verlust der Bedienungsanleitung eine neues Exemplar online unter:

[www.cors.technology](http://www.cors.technology)

Bei eigenmächtigem Umbau entfällt jede Haftung des Herstellers sowie die Gewährleistung. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind weiterhin ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes
- unsachgemäßes Montieren, Bedienen und Warten des Produktes
- Betreiben bei defekten, nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung
- mangelhafte Wartung oder Instandsetzung
- höhere Gewalt

### Anforderungen an das Personal

Das Produkt darf nur vom sachkundigen Personal bedient werden, welches gemäß Tierschaltverordnung dazu befugt ist.

Es darf nur zu dem vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Das Gerät sollte nur verwendet werden, wenn es nötig ist.

Eine Betäubung im Vorfeld ist gemäß Tierschaltverordnung immer erforderlich.

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Bei Missbrauch besteht Verletzungsgefahr.

Achtung! Halten Sie keine Körperteile zwischen beweglichen Zangenteilen, um Quetschungen und Schnittwunden zu vermeiden!




Bild 1

### Handhabung und ansetzen der Zange

Achtung: Eine Tötung ohne vorherige Betäubung ist unzulässig!!! Diese erfolgt unter Berücksichtigung des zulässigen Lebendgewichts für das Modell bis 3 kg durch einen stumpfen Schlag auf den Kopf.

Für den Schlag kann die Zange benutzt werden. Fixieren Sie das Tier mit der einen Hand an Körper inklusive Flügel und Hals.

Betäuben Sie das Tier mit einem ausreichenden Schlag auf den Kopf.

Setzen Sie unverzüglich die Zange an den obersten Halswirbeln an, um den finalen Genickbruch zu erzeugen.

Wichtig: Setzen Sie die Zange wie im Bild 1 dargestellt direkt unterhalb des Kopfes an.

Drücken Sie die Zange mit aller Kraft zu. Der Halswirbelstrang ist nun durchtrennt. Kontrollieren Sie mit der Hand ob der Halswirbel durchtrennt ist. Es sollte an betreffender Stelle nur Haut zu fühlen sein.

### Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung.

Um evtl. aufkommendes Spiel im Gelenkpunkt zu korrigieren, kontern Sie die Schraube (Bild 2 POS.1) und ziehen Sie die Mutter (POS.2) leicht an, bis die gewünschte Beweglichkeit hergestellt ist.

Auf den Einsatz von Schmiermittel kann verzichtet werden.




Bild 2

### Urheberschutz

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck und Vervielfältigung jeglicher Art, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herstellers.

Der Hersteller behält sich Druckfehler und weiterhin das Recht vor, Änderungen an Geräten, Verpackungen und sämtlichen Begleitpapieren wie Bedienungsanleitungen ohne vorherige Ankündigung zu vollziehen.